

LAMPE LUNE

Traduction de la notice accompagnant le produit

Contenu

- 1 lampe
- 1 télécommande
- 1 notice

1. Installation des piles dans la lampe

1. Dévisser le couvercle à l'arrière de la lampe à l'aide d'un tournevis
2. Insérer 4 piles de type AA
3. Revisser le couvercle

2. Installation des piles dans la télécommande

1. Dévisser le couvercle à l'arrière de la télécommande à l'aide d'un tournevis
2. Insérer 2 piles de type AA
3. Revisser le couvercle

3. Avant utilisation

Accrocher la lampe sur un mur vertical, à l'aide de l'un des trois trous situés à l'arrière. Cela permet de donner un angle (ou non) aux croissants de lune qui vont s'allumer

IMPORTANT :

- Mettre le bouton à l'arrière de la lampe sur la position « ON »
- La lampe utilisant un détecteur de lumière, elle ne s'allume que dans des pièces sombres
- La télécommande peut dans certains lieux être perturbée par d'autres ondes

4. Utilisation de la lampe et de la télécommande

La lampe se contrôle à distance à l'aide de la télécommande.

ON / OFF manuel

Appuyer sur le bouton ON / OFF de la télécommande pour allumer la lampe en mode « pleine lune », puis appuyer de nouveau pour l'éteindre.

ON / OFF automatique

Dans ce mode, la lampe s'allume automatiquement à la tombée de la nuit et s'éteint après 45 minutes d'inactivité.

Phase manuelle

Pour passer manuellement d'une phase de lune à l'autre, appuyer sur le bouton « Manual mode » de la télécommande (cf. schéma).

Phase automatique

En appuyant sur le bouton « Auto mode » de la télécommande, la lampe traverse automatiquement les 12 phases de la lune, toutes les 5 secondes. Elle s'éteint automatiquement après 45 minutes d'inactivité.