



Réveil Block

Traduction de la notice accompagnant le produit

1. Piles

- Faire coulisser le couvercle à l'arrière du réveil pour ajouter / changer les piles.
- Insérer 3 piles de type AAA en prenant soin de vérifier les pôles

2. Fonctionnement

- Le réveil a un panneau sensitif sur le dessus. Par défaut, l'heure ne s'affiche pas. Si l'on touche le panneau, l'écran s'illumine pendant 5 secondes en laissant apparaître l'heure.
- On peut activer ou désactiver cette fonctionnalité « Touch » en réglant le bouton SENSOR (au dos du réveil) sur ON ou OFF.
- Appuyer sur le bouton SET (au dos) pour faire défiler l'heure, la date et l'heure de réveil.

3. Réglages

- Régler le bouton SENSOR en position OFF.
- Appuyer sur le bouton SET jusqu'à obtenir la variable à régler : heure, date ou réveil
- Garder alors le bouton SET enfoncé. Les chiffres clignotent à l'écran.
- Garder le bouton [+] enfoncé jusqu'au réglage désiré puis le relâcher.
- Appuyer de nouveau sur SET pour aller au réglage suivant.
- Attendre 15 secondes pour mémoriser les réglages effectués.

4. Activation / désactivation du réveil

- Pour activer / désactiver la fonction réveil, régler le bouton SENSOR en position OFF puis appuyer sur le bouton [+].
- Vous pouvez alors remettre le bouton SENSOR en position ON si vous le souhaitez.
- Une cloche apparaît à l'écran.
- Lorsque le réveil sonne, appuyer sur le dessus du réveil pour l'éteindre.